

Instrukcja użytkowania IR Angry Birds 700290A

- * Proszę uważnie przeczytać przed przystąpieniem do zabawy.
- * Zachowaj opakowanie i instrukcję w celach informacyjnych.
- * Uwaga! Zabawa pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
- * Wygląd produktu może się różnić od ilustracji na opakowaniu.
- * UWAGA! Zabawka zawiera małe elementy które mogłyby zostać połknięte. Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 lat.

1.Nadajnik:

Jeżeli zasięg staje się zauważalnie krótki należy wymienić baterie na nowe.

2.Pojazd:

Naładuj akumulator w Angry Bird przed rozpoczęciem zabawy. Czas ładowania może się różnić w zależności od stanu baterii.

3.Czynności po zakończeniu zabawy:

Uwagi dotyczące używania baterii:

Nie wyrzucaj zużytych baterii ! Baterie zgodnie z obowiązującymi przepisami możesz oddać do punktu utylizacji gdzie zostaną bezpiecznie przetworzone bez niszczenia środowiska.

- * Sprawdzaj baterie regularnie pod względem szczelności, wylane natychmiast wyjmij z zabawki.
 - * Nie trzymaj rozładowanych baterii wewnątrz zabawki.
 - * Nigdy nie próbuj ponownie ładować baterii nie przeznaczonych do ładowania.
 - * Wymienne baterie, które mogą być ładowane należy wyjąć z zabawki przed ładowaniem.
 - * Akumulatory mogą być ładowane tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
 - * Przy wkładaniu baterii uważać, aby nie odwrócić ich polaryzacji.
 - * Nigdy nie należy używać baterii różnych producentów i nie mieszać starych z nowymi.
 - * Używaj tylko zalecanych baterii lub akumulatorów tej samej jakości.
 - * Nigdy nie zwieraj zacisków.
 - * Zainstaluj baterie upewniając się, że bieguny „+” i „-” są rozmieszczone prawidłowo.
 - * Upewnij się że wyłącznik zasilania zabawki jest wyłączony podczas instalacji baterii.
 - * Unikaj mieszania baterii i akumulatorów różnych rodzajów oraz starych i nowych ze sobą.
- Nie mieszaj baterii alkalicznych i standardowych .
- * Usuń wszystkie baterie z pojazdu i nadajnika po zakończeniu zabawy.
 - *Przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci.

Uwagi dotyczące baterii przeznaczonych do ładowania typu Ni-MH:

- Nie należy wrzucać baterii do ognia.
 - Nie używaj i nie pozostawiaj baterii w pobliżu źródeł ciepła takich jak ogień czy grzejnik.
 - Nie wolno uderzać lub rzucać akumulatorem o twardą powierzchnię.
 - Nie zanurzaj baterii w wodzie, przechowuj baterię w suchym, chłodnym miejscu.
 - Nie wolno przeładowywać baterii.
 - Nie należy podłączać baterii do gniazdka elektrycznego.
 - Nie należy lutować baterii i przebijać akumulatora gwoździem lub innym ostrym narzędziem.
 - Nie należy transportować ani przechowywać baterii wraz z metalowymi przedmiotami, takimi jak naszyjniki, spinki itp.
 - Nie należy rozbierać ani modyfikować baterii.
 - Wyłączyć wyłącznik urządzenia po każdym użyciu.
 - Należy używać tylko dopasowanej ładowarki ,nie wolno korzystać z innych rodzajów ładowarek.
- Nigdy nie próbuj ponownie ładować baterii nie przeznaczonych do ładowania.
- Akumulator Ni-Mh powinien być ładowany pod nadzorem dorosłych.
 - Nie palić, nie rozbierać ani nie zwierać ze względu na możliwość wydostawania się toksycznych związków. Baterie należy wyjąć z urządzenia przeznaczonego do złomowania celem zachowania bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Zasady bezpiecznej zabawy:

Wybierz bezpieczne miejsce do korzystania z zabawki. Nie należy prowadzić pojazdów na ulicy. Unikaj jazdy po piasku i kałużach. Powyższe czynności mogą spowodować uszkodzenia delikatnych mechanizmów i elektroniki. Kontroluj powierzchnię przed sobą i unikaj przeszkód. Nie pozostawiać pojazdu lub nadajnika w pobliżu źródeł ciepła lub na słońcu przez dłuższy okres czasu.

Unikaj pozostawiania pojazdu lub nadajnika na noc poza budynkiem. Wilgoć jest szkodliwa dla elektroniki i mechanizmów wewnętrznych zabawki.

Nie próbuj rozbierać lub przebudować żadnej z części.

Zmiany lub modyfikacje mogą unieważnić prawa użytkownika do praw gwarancyjnych.

Czyszczenie i konserwacja:

Zabawka wymaga okresowej konserwacji i czyszczenia.

Ostrzeżenie:

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci poniżej 36 miesięcy życia, gdyż istnieje niebezpieczeństwo zranienia.

Nie stosować substancji chemicznych, ponieważ mogą one zdeformować lub uszkodzić zabawkę.

NIE używać zabawki na dywanie z grubym włosiem. To może być niebezpieczne ponieważ włókna dywanu mogą owinać się wokół wału i spowodować przegrzanie silnika.

Zakłócenia radioelektryczne:

Czasami chaotyczne zachowanie lub utrata kontroli nad pojazdem jest wynikiem zakłóceń spowodowanych przez przewody wysokiego napięcia, transformatory wysokiego napięcia niektórych rodzajów budynku, żelbetu itp. gdzie sygnały radiowe wysyłane z nadajnika mogą być rozproszone w ten sposób utrudniając sterowanie zabawką.

W przypadku wystąpienia tego typu zachowań lub utraty kontroli, zmień miejsce zabawy.

Zakłócenia występują także jeśli inny pojazd sterowany zdalnie lub radio CB pracuje w sąsiedztwie na tej samej częstotliwości.

- Niniejszym, Nikko Entertainment oświadcza, że ta zabawka jest zgodna z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię oryginalnej deklaracji zgodności można uzyskać pod następującym adresem:

Nikko Entertainment, Moskesbaan 8, 4823 AH Breda, Holandia

- Ten produkt oznakowany jest symbolem selektywnego sortowania odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Oznacza to, że musi być traktowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2002/96/WE, i poddany recyklingowi aby zminimalizować jego wpływ na środowisko.

Importer/Dystrybutor :

„Pasja” Sp. z o.o.
35-205 Rzeszów, ul. Przy Torze 1
tel/fax :(17)8630413,425,625 e-mail: biuro@pasja-rc.pl
Sąd Rej. Rzeszowie XII Wydz. Gosp. KRS 0000150415
Kapitał zakładowy: 232 000 PLN, NIP : 813-28-87-205



Pasja Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne (złamania, uszkodzenia napędu itp.) powstałe z winy użytkownika, nie są one powodem do uznania reklamacji.